

# LIVRET D'UTILISATION THERMOMÈTRE INFRAROUGE

Code Ecoclim : 400C82



**SNDC ECOCLIM**

**274 chemin des Agriès**

**31860 LABARTHE SUR LEZE**

[www.ecoclim.net](http://www.ecoclim.net)

**Tél : 05 34 480 480**

## Informations de sécurité

- Faire attention quand le pointeur est allumé
- Ne pas viser avec le rayon laser des personnes ou des animaux.
- S'assurer que le rayon ne puisse pas toucher les yeux à travers des surfaces réfléchissantes.
- Ne pas utiliser près de gaz explosifs.

## Mode d'emploi

### **A. Informations générales :**

- a. Prendre le thermomètre et le pointer vers la surface à mesurer
- b. Appuyer sur la gâchette pour allumer le thermomètre, apparaîtra l'icône SCAN et la mesure commence
- c. La température de la surface apparaîtra sur l'écran
- d. Relâcher la gâchette : apparaîtra l'icône HOLD et la valeur sera visible pendant quelques secondes
- e. Le thermomètre s'éteindra automatiquement après 20 secondes
- f. Si le thermomètre est utilisé dans un milieu avec d'importants changements de température, attendre au moins 30 minutes avant l'utilisation pour une mesure optimale.

### **B. Fonctions des boutons :**

- a. Bouton "°C/°F": avec le thermomètre allumé, presser ce bouton pour changer l'unité de mesure de °C à °F
- b. Bouton "pointeur/ luminosité": avec le thermomètre allumé, presser ce bouton pour allumer/éteindre la lumière de fond; en mode "HOLD" presser ce bouton pour allumer/éteindre le pointeur.
- c. Bouton "MODE": avec le thermomètre allumé, presser une fois ce bouton pour visualiser les valeurs maximales et minimales; appuyer jusqu'à voir apparaître l'icône "ε" sur l'écran, et appuyer sur les boutons "°C/°F" ou "pointeur/ luminosité" pour augmenter ou diminuer l'émissivité

### **C. Remplacement de la batterie :**

- a. Quand apparaît l'icône de la batterie déchargé, remplacer la batterie
- b. Ouvrir le compartiment de la batterie, remplace-la avec une de 9V et refermer le compartiment.