

Purificateur d'habitable

Réf. :400F80



Le PURIFICATEUR D'HABITACLE est un traitement qui assainit l'air et les surfaces en laissant un parfum agréable. Sa diffusion continue dans l'habitable permet d'assainir l'air et les surfaces sans mouiller ni laisser de traces.

Le PURIFICATEUR D'HABITACLE agit sur les contaminants de manière rapide et durable.

CARACTÉRISTIQUES :

- Spécifique pour les évaporateurs et les surfaces.
- Idéal pour purifier l'intérieur des véhicules.
- Capture les contaminants et bloque leur action de façon permanente.
- Prêt à l'emploi
- Ne mouille pas et ne laisse aucun résidu.
- Parfumé.

Application dans les habitacles des véhicules

1. Allumez la climatisation (position recyclage d'air)
2. Agitez le flacon avant utilisation.
3. Placez l'aérosol sur le tapis côté passager du véhicule.
4. Assurez-vous qu'il n'y a personne dans la voiture.
5. Appuyez sur le bouton situé en haut du cylindre
6. Fermez les portes du véhicule
7. Attendez que l'aérosol se vide complètement.
8. Attendez 10 minutes avant de retourner dans l'habitable.
9. Ventilez pendant 10 minutes avant toute utilisation du véhicule.