

Notice d'utilisation :
MANOMETRE BAIN D'HUILE 4 VOIES
R134a / R404A / R452A / R499A

Références :
400F96



Lire attentivement ce livret d'utilisation et d'entretien dans les moindres détails avant toute utilisation.
Conserver ce livret pour toute consultation ultérieure

Utilisation de l'outil de remplacement des joints de vanne.

1. Démontez la tête de vanne et retirez le joint usé.
2. Installez le guide **1** sur le siège de vanne.
3. Poussez le joint au fond du siège de vanne à l'aide du poussoir **2**.
4. Remontez la tête de vanne.

