

Notice d'utilisation : BALANCE ELECTRONIQUE DE REPLISSAGE

Références :
400F84



Lire attentivement ce livret d'utilisation et d'entretien dans les moindres détails avant toute utilisation.



Conserver ce livret pour toute consultation ultérieure

Introduction :

La balance peut être utilisée pour la charge, chargement, la récupération et le pesage du réfrigérant.


Instructions d'utilisation :

1. Installez la pile dans le boîtier de commande de la balance
2. Retirez le boîtier de commande de la mallette



3. Mettez en service la balance en appuyant sur



4. Sélectionnez  pour ajuster l'un des deux niveaux d'éclairage de l'affichage.
5. Choisissez l'unité de mesure (Kg ou Lbs) en appuyant sur **UNIT SHIFT**.
6. Choisissez la résolution de 2 ou 5 grammes en appuyant sur **RESOL**.
7. Placez le réservoir à peser au centre de la balance.

Attention : Un réservoir de dimension et de poids non adapté peut endommager la balance.

8. Raccorder le flexible sur le réservoir. Sélectionnez **TARE/ZERO** pour mettre le tarage au point zéro. La valeur de réfrigérant chargé s'affichera en négatif sur l'affichage.
9. Une fois la charge terminée, appuyez sur **RUN/STOP** pour verrouiller les données de poids sur l'affichage avant de retirer le réservoir
10. Éteignez la balance en maintenant appuyé pendant environ 2 secondes





Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105076143

SNDC sas

274 chemin des Agriès
31860 LABARTHE SUR LEZE

France

Tél : +33(0)5 34 480 480

Fax : +33(0)5 34 480 481

Email : sndc@sndc.fr


Web : www.sndc.fr

N° SIRET 33506124800035

Certificat de conformité d'une balance électronique

Balance électronique SNDC Ecoclim 400F84	
Marque de la balance	AITCOOL
Modèle	CS 100 N
Capacité maximale	100 Kg
Précision	0.05% de la lecture
Résolution	2g à 5g
Unités	LB/KG/OZ
Conditions d'utilisation	De -10°C à +50°C
Conformité	CE

Etabli le 8 avril 2021 à Labarthe sur Lèze,


274, chemin des Agriès
31860 LABARTHE sur LEZE
Tél. 05 34 480 480 - Fax 05 34 480 481
RC B 335 061 248 86 B 335

Jean Marc GUITTARD